

# Verklebeanleitung

für Selbstklebefolien; Plots (Schriftzüge) und Digitaldrucke:

---

Grundsätzlich können alle glatten, sauberen, fettfreien Untergründe, z.B. Lacke, Scheiben, Schilder, etc... mit Selbstklebefolien beklebt werden.

Dabei ist zu Unterscheiden zwischen einer Trockenverklebung und einer Nassverklebung.

Vor Beginn der Verklebung den Untergrund gründlich mit Spiritus oder Isopropanol (Alkohol) und einem fusselfreien Tuch oder Papier säubern. Eventuell zusätzlich mit Silikonentferner.

Die **Trockenverklebung** ist eher für geübte Personen vorteilhaft, ist aber auch die effektivere und schnellere Methode, gerade wenn man mehrfarbige Motive hat. Dabei geht man wie folgt vor:

- Den Schriftzug oder das Motiv auf dem Untergrund ausrichten und mit Klebeband in der Mitte des Aufklebers fixieren.
- Danach das Applikationstape mit den Klebebuchstaben zusammen vom Silikonpapier trennen und umklappen.
- Mit einer Schere das Silikonpapier durchschneiden, das Applikationstape wieder zurückklappen und von der Mitte aus anrakeln.
- Wichtig, beachten Sie das nicht der komplette Aufkleber den Untergrund berührt sondern nur die Stelle die angerakelt wird.
- Nach dem gleichen Prinzip wird die zweite Hälfte befestigt.
- Im Anschluss nur noch das Applikationstape im 180° Winkel abziehen.

Bei der **Nassverklebung** muss man die Trocknungszeiten beachten und der Verklebeprozess verzögert sich dadurch. Diese Verklebemethode ist für ungeübte Personen und große Aufkleber vorteilhaft. Dabei geht man wie folgt vor:

- Der Untergrund wird mit einer Wasser/Spüli-Lösung(1Liter Wasser/2Tropfen Spüli) besprüht.
- Danach wird der Aufkleber vom Silikonpapier getrennt und auch benässt. (Vorsicht das der Aufkleber sich nicht mit sich selbst berührt!)
- Dann den Aufkleber auf der gewünschten Stelle aufbringen und ausrichten.
- Im Anschluss wird das Wasser mit einem Raket mit Filzkante entfernt und rausgerakelt, so dass der Aufkleber glatt und ohne Blasen auf dem Untergrund aufliegt.
- Achten Sie darauf dass das Wasser fast restlos ausgerakelt wird, sonst haftet der Aufkleber nicht richtig und es sind längere Trocknungszeiten notwendig. Es kann auch vorkommen das sich nach Sonneneinstrahlung Blasen bilden, die recht lange brauchen bis sie wieder weggehen. Falls dies geschieht und der Aufkleber schon haftet nicht probieren diese zu entfernen, sie müssen von alleine weggehen, sonst läuft man Gefahr das sich Falten bilden.

**Wichtig:** Nach der Beschriftung nicht direkt in die Waschanlage fahren, mindesten 48 Stunden warten, besser noch länger. Je nach Witterung werden auch längere Trocknungszeiten benötigt.

Viel Spass beim beschriften wünscht Ihnen Ihr Printstube - Team